



NOVAROSSI WORLD S.r.l.

Via Europa, 20/A
25040 Monticelli Brusati (BS)
Tel. 030 68 50 316
Fax 030 68 50 314
Partita I.V.A. 02812810980
Sito Internet: www.novarossi.it

MICROMOTORI A SCOPPIO PER MODELLI

Regolazione del carburatore del motore del .21 / Заводские настройки карбюратора .21

Per non avere problemi con la carburazione iniziale, i nostri motori sono venduti già tarati. Se si riscontrano delle difficoltà con la carburazione, di seguito troverete delle indicazioni che vi aiuteranno a ritrarre il carburatore per poter rodare il motore senza problemi.

Карбюраторы Novarossi настроены на заводе перед упаковкой, для обеспечения легкого запуска вашего двигателя. Кроме того, следующие советы проведут вас по тому, как настроить карбюратор для исходного процесса обкатки.

Fate girare in senso orario lo spillo del massimo fino a che non si arresta. Posizione completamente chiusa (non forzare altrimenti la punta dello spillo si potrebbe danneggiare) **A**. A questo punto svitatelo in senso anti-orario facendogli compiere 3 giri 1/2.

Avvertimento: se avete bisogno di ruotare la presa tubo miscela dovete:

- Sostituire le rondelle alluminio (Art. 11016);
- Chiudere il supporto dello spillo massimo con carico di 2,3Nm;
- Accertarsi che la presa tubo miscela sia ben chiusa e sostituire le 2 guarnizioni di alluminio.

Игла высоких оборотов (главная игла), которая настраивает общий поток топлива, должна быть сначала полностью закручена (не закручивайте слишком сильно, чтобы не повредить или заклинить в распылителе), а затем открутите на 3,5 оборота.

Предупреждение: ДЛЯ ПОВОРОТА ВПУСКНОГО ФИТИНГА

- Замените алюминиевое уплотнительное кольцо (номер по каталогу 11016);
- Закрутите фитинг иглы высоких оборотов с нагрузкой 2,3 Nm;
- Убедитесь, что завернули фитинг иглы и заменили 2 алюминиевых прокладки.

Avvitare lo spillo del minimo fino a fine corsa tenendo la pastiglia del carburatore tutta aperta. A questo punto svitare in senso anti-orario facendogli compiere 5 giri.

Игла низких оборотов должна быть сначала полностью закручена, а затем открутите на 5 оборотов.

La vite della regolazione del minimo del carburatore e' utilizzata per registrare il passaggio d'aria. La valvola a farfalla deve avere un'apertura di circa 0,6mm.

Prima di compiere questo tipo di operazione vi consigliamo di togliere il venturi.

Винт холостого хода используется для регулировки потока воздуха.

Зазор плунжера карбюратора должен составлять примерно 0,6 мм.

Перед этим, сначала снимите диффузор (вентури).

ATTENZIONE:

Queste messe a punto aiutano a mettere in funzione il motore e sono utili per poter avere una taratura di inizio del proprio carburatore. Le stesse possono variare a secondo del carburatore in uso, dalla temperatura esterna, dalla tipologia della pista e dal modo di guidare.

Предупреждение:

Это пошаговое руководство для легкого запуска вашего двигателя. Настройки двигателя могут отличаться в зависимости от типа карбюратора, конфигурации трассы и стиля вождения.